

DOMO-18 MANUAL MARZO 2020

Size: 85*40mm

DEMASLED Smart House



INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES


PMAX Smart Wifi ON/OFF Module Módulo ON/OFF Smart Wifi PMAX

DOMO-18 | Function | Función: ON / OFF

-1-

Please refer to the manual before use, and keep it for future reference. | Consulte el manual antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

Product Presentation Presentación de Producto




Specification Especificaciones

Model | Modelo: DOMO-18
Input | Entrada: 90-250VAC 50/60Hz
Max. Current | Corriente Máxima: 10A
Max. Power | Potencia Máxima: 2200W
Material | Material: ABS V0 Fireproof
Wifi Standard | Estándar Wifi: 2.4GHz
Working Temp | Temp. de Trabajo: -10°C ~ 60°C
Dimensions | Dimensiones: 88*38*22 mm / 3.4*1.5*0.86 in

-2-


Checklist before using this device Lista de chequeo previo al uso del dispositivo

- Your smartphone or tablet has connected to a 2.4GHz WiFi internet. | Su teléfono inteligente o tableta se haya conectado a un internet WIFI de 2.4GHz.
- You input the correct WiFi password. | Ingresar la contraseña WIFI correcta.
- Your smartphone or tablet must be Android 4.0 and iOS 8.0 or newer. | Su teléfono inteligente o tableta debe ser Android 4.0 e iOS 8.0 o posterior.
- Your WiFi router is MAC-open. | Su enrutador WIFI esté abierto para MAC.
- If the number of devices connected to the router reach the limit, you can try to disable a device to vacate the channel or try with another router. | Si el número de dispositivos conectados al enrutador alcanza el límite, puede intentar deshabilitar un dispositivo para desocupar el canal o probar con otro enrutador.



-3-

Connection Diagram Diagrama de Conexión



-4-

Setting Configuración

- Use your smartphone to scan QR code or search "Smart life" in APP Store or Google Play store, download the app and install. | Use su teléfono inteligente para escanear el código QR o busque "Smart life" en la tienda de aplicaciones o en la tienda Google Play, descargue la aplicación e instálala.




Scan QR Code to download



Available on the App Store


Get it on Google Play

- Register an App account with your mobile number and login in. | Registre una cuenta de aplicación con su número de teléfono móvil e inicie sesión.



-5-

- Enter the app, tap "+" in the upper right corner of homepage or click "Add Device", select "Breaker (Wi-Fi)" from "Electrician". | Ingrese a la aplicación, toque "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio o haga clic en "Agregar dispositivo", seleccione "Interruptor (Wi-Fi)" en "Electricista".



- Long press the Reset button for about 7 seconds till the LED flash fast. Input your Wifi name and password. After connection completed, the set up is done, now you can control the device. | Mantenga presionado el botón de Reset durante aprox. 7 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente. Ingrese su nombre y contraseña de Wifi. Una vez completada la conexión, la configuración está lista, ahora puede controlar el dispositivo.

-6-